

Manual de Instalación de Paneles Woo3D Ignífugos

Introducción:

Los paneles Woo3D ignífugos de Gala Projectes cuentan con un núcleo de DM ignífugo y un sistema machihembrado en los laterales, lo que facilita la instalación de manera continua, evitando juntas visibles. Para garantizar una instalación correcta y segura, es esencial seguir los pasos detallados a continuación.

Materiales Necesarios:

- Paneles Woo3D ignífugos
- Rastreles de madera (preferiblemente listones de pino) o metal
- Tornillos o clavos adecuados
- Pegamento ignífugo para paneles (opcional)
- Nivel de burbuja
- Sierra para cortar paneles (si es necesario)
- Taladro y brocas para fijación de rastreles
- Cinta métrica

Pasos de Instalación:

1. Preparación del área:

- Asegúrate de que la pared donde se instalarán los paneles esté limpia, seca y nivelada.
- Revisa que no haya humedad o irregularidades significativas que puedan afectar la adherencia o la alineación de los rastreles.

2. Instalación de los rastreles (si es necesario): **En caso de instalarse sobre pared lisa o pladur; se pueden pegar directamente sin necesidad de rastreles.*

- Los rastreles deben ser instalados verticalmente (o horizontalmente, dependiendo de la preferencia estética), manteniendo una distancia máxima de 40 cm entre cada uno.
- Marca con un lápiz las ubicaciones de los rastreles en la pared, asegurándote de que estén alineados y nivelados.
- Utiliza un taladro para hacer agujeros en la pared y fijar los rastreles con tornillos o clavos adecuados para el tipo de pared (madera, yeso, ladrillo, etc.).
- Los rastreles deben ser firmemente anclados para asegurar la estabilidad de los paneles.



3. Preparación de los paneles Woo3D:

- Mide y corta los paneles según las dimensiones necesarias para cubrir la superficie. Puedes utilizar una sierra para cortes rectos y limpios.
- Si los paneles son demasiado largos, asegúrate de realizar los cortes de forma que no afecten el sistema machihembrado en los laterales.

4. Instalación de los paneles:

- Comienza desde una esquina de la pared, colocando el primer panel en posición vertical u horizontal.
- Aprovecha el sistema machihembrado de los paneles para encajar cada uno de ellos de forma continua, asegurándote de que las juntas queden perfectamente alineadas y sin huecos.
- Si es necesario, utiliza pegamento para reforzar la fijación entre los paneles y los rastreles (opcional).
- Fija los paneles a los rastreles mediante pegamento o tornillos atornillando en los laterales del panel para evitar que los tornillos sean visibles.

5. Aseguramiento y ajustes finales:

- Verifica que todos los paneles estén bien alineados y fijos. Utiliza un nivel de burbuja para asegurarte de que las filas de paneles están niveladas.
- Si las juntas entre paneles no quedan completamente alineadas, ajusta los paneles suavemente hasta obtener el acabado deseado.
- En los bordes de la instalación, recorta los paneles para adaptarlos a las esquinas y límites de la pared.

Mantenimiento:

- Los paneles Woo3D ignífugos no requieren un mantenimiento especial. Sin embargo, es recomendable limpiarlos con un paño seco o ligeramente húmedo para evitar la acumulación de polvo.

Conclusión:

Con estos pasos sencillos, podrás instalar los paneles Woo3D ignífugos de forma eficiente, asegurando un acabado estético y duradero. Si tienes alguna duda durante el proceso de instalación, no dudes en contactar con nosotros para obtener asistencia técnica adicional.

¡Gracias por confiar en Gala Projectes!